


GUIDA ALLA POSA


TERRENO

PAVIMENTO


PREPARARE IL PRATO SINTETICO




Srotolare la fodera geotessile anti-erba allineandola al bordo di partenza. Rispettare la larghezza di sovrapposizione tra una striscia e l'altra di 2-3 cm.



Srotolare il prato sintetico osservando che le fibre seguano tutte la stessa direzione. Spianarlo bene per evitare le pieghe.



Dopo aver ricoperto il suolo con un geotessile, srotolare il prato sintetico osservando che le fibre seguano tutte la stessa direzione.




Svoltare il bordo del prato. Tagliare le parti esteriori con un taglierino. Ripetere su tutte le estremità.



Svoltare il bordo del prato. Tagliare le parti esteriori con un taglierino. Ripetere su tutte le estremità.

COME EFFETTUARE LE GIUNZIONI




Sistemare i due lati del prato sintetico sulla giuntura e unire i due bordi in modo che combacino perfettamente. Se necessario, riprendere il taglierino e rifinire i bordi. Assicurarsi che le fibre siano sempre inclinate nello stesso senso.




Sistemare i due lati del prato sintetico sulla giuntura e unire i due bordi in modo che combacino perfettamente. Se necessario, riprendere il taglierino e rifinire i bordi. Assicurarsi che le fibre siano sempre inclinate nello stesso senso.



Solleverare i bordi delle due strisce di prato e posizionare il nastro di giunzione per incollarli. Rimuovere la pellicola protettiva del nastro adesivo.



Solleverare i bordi delle due strisce di prato e posizionare il nastro di giunzione per incollarli. Rimuovere la pellicola protettiva del nastro adesivo.



Srotolare i bordi delle due strisce di prato sintetico che devono unirsi perfettamente.



Srotolare i bordi delle due strisce di prato sintetico che devono unirsi perfettamente.

FISSAGGIO




Fissare il prato sintetico con dei picchetti per prati sintetici.




Utilizzare un nastro biadesivo o della resina, secondo il metodo di fissaggio desiderato, lungo tutto il perimetro dell'installazione.

FINITURA FINALE



Per un risultato ottimale, spazzolare il prato sintetico con una scopa a pelo duro (o un soffiatore).



Per un risultato ottimale, spazzolare il prato sintetico con una scopa a pelo duro (o un soffiatore).



CONSIGLIO PER LA POSA

Assicuratevi di posare i lembi del prato sintetico nello stesso senso, privilegiando l'inclinazione dei fili verso di sé.